




使いやすいハンドルブレーキ


アルコーXA型・1S-X型

折りたたみ歩行補助器

取扱説明書



アルコーXA型



アルコー1S-X型

目次

安全上のご注意	P.1~2
保守・点検	P.3
操作の仕方	P.4
各部の名称	P.5
使用方法	P.6~8
仕様	P.9
保証とアフターサービス	P.10

安全上のご注意

必ずお守りください

■お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示で案内しています。その表示と意味は次のようにになっています。



警告

この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示の注意事項を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。



必ずしていただく「強制」 内容を説明しています。



してはいけない「禁止」 内容を説明しています。

警告

- 使用前に必ず医療機関、介護支援専門員（ケアマネージャー）、福祉用具専門相談員などに相談して下さい。
- 使用前に各部のねじ類、ノブねじが緩んでいないかを確認して下さい。転倒、故障の原因になります。
- 危険が予想される場所（階段や床面の開口部付近など）では使用を避けるか、必ず介護の方が付き添い注意して下さい。転落、転倒による重大な事故になる恐れがあります。
- 肘置マットの高さを調節し適切な姿勢でご使用下さい。無理な姿勢でのご使用は転倒やけがの原因になります。
- 認知症の方が使用される際は、必ず介護の方が付き添い注意して下さい。思わぬ行動だけがや事故をされる恐れがあります。

- この製品は歩行補助器ですので他の用途には使用しないで下さい。
- この製品は屋内専用ですので屋外では使用しないで下さい。故障、事故の原因になります。
- むむやみに分解、改造はしないで下さい。故障、事故、けがの原因になります。
- 次のような場所では使用しないで下さい。転倒、事故、けがの原因になります。
 - エスカレーター
 - 溝や凹凸のある場所
 - 階段
 - 坂道
 - バスや電車の中
 - 砂や泥のある場所
 - 水たまり
 - 踏切
 - 滑りやすい場所
 - 暗くて周囲が見えない場所
 - 屋外
 - その他の危険が予想される場所

- 次のような方は使用しないで下さい。転倒、事故、けがの原因になります。
 - 自立歩行ができない方
 - 体調が良くない方
 - 幼児や小さなお子様
 - 体格が合わず適切な姿勢が取れない方
 - 目が見えない方
 - この製品を使用中にアレルギー症状が出る方（金属アレルギーなど）
 - てんかんや発作症状のある方

- 次のような時は使用しないで下さい。転倒、事故、けがの原因になります。
 - 飲酒後
 - 薬物等による酩酊状態
 - 眠薬服用後
 - 麻酔が効いた状態
 - その他の感覚や判断力が正常でない時

- 破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。そのままで使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意

!	<ul style="list-style-type: none">●この製品の最大適応体重は80kgです。それ以上の力を加えると破損や故障の原因になります。●車輪やブレーキの磨耗、ネジ類の緩み、部品の破損及び動作不良がないかを適時点検して下さい。そのままでは使用すると故障や事故の原因になります。●肘置マットはノブねじが肘置マット支柱の凹部にはまり込む高さで締めて下さい。凹部以外で締め込むと使用中に肘置マットが落下する恐れがあります。●壁や家具などを傷つける恐れがあるような場所では、使用を控えるかクッション材等で保護をしてからご使用下さい。●使用の際は必ず完全に開いた状態にして下さい。転倒する恐れがあります。●使用したり折りたたんだりする際は、PUSHボタン部など可動する部分に手指をはさまないようにしてください。●お手入れは水に濡らした布か、柔らかい布でから拭きしてください。ひどい汚れの場合には、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布で拭いてください。中性洗剤以外の洗剤を使用すると、変質や変色、傷みの原因になります。●使用前にはグリップがしっかりと固定されていることをご確認下さい。固定されていない状態での使用は事故や転倒の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">●使用中はセンターハンジ金具のPUSHボタン部に手を触れないで下さい。PUSHボタンを押すとマットを持ち上がり、転倒する恐れがあります。●走っての使用、急加速や急停止、急激な回転などはしないで下さい。転倒し、けがの原因になります。●肘置マットを製品の仕様以上の高さで使用しないで下さい。転倒し、けがの原因になります。●肘置マットの一部や片側だけに荷重がかかった状態で使用しないで下さい。転倒し、けがの原因になります。●収納時(折りたたんだ状態)には構造上倒れやすくなりますので、寝ている方や壊れやすい物のそばに置かないで下さい。●落としたり壁にぶつけるなど、乱暴な取扱をしないで下さい。故障や変形の原因になります。●屋外や湿気の多い場所、火の近くや高温になる場所に放置、保管しないで下さい。サビの発生、故障、変形の原因になります。●肘置マット以外の部分を持って使用しないで下さい。転倒し、けがの原因になります。●PUSHボタン部の裏側のねじが緩んだ場合は、締め込まないで必ず販売店まで修理を依頼して下さい。修理をしないで使用すると破損、故障、転倒の原因になります。●清掃にベンジンやシンナー、アルコール等の溶剤は使用しないで下さい。変質、変色、割れが発生する原因になります。●パーキングロックがかかった状態で押さないで下さい。車輪が激しく磨耗したり、転倒する原因になります。

保守・点検

1.清掃の方法……適時行って下さい

- 通常の汚れ……………水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- ひどい汚れ……………薄めた中性洗剤をしみ込ませた布で拭き、その後水で濡らした布で洗剤分を拭きとって下さい。



流水洗浄はしないこと。
中性洗剤以外の洗剤を使用しないこと。
ベンジン、シンナー、アルコールは使用しないこと。

2.注油箇所……定期的に行って下さい

- PUSHボタン部………サビの発生防止と動きをよくする為に、潤滑材(CRC556など)を部品同士の隙間から差して下さい。
- キャスター……………車輪や旋回部の回転が固いときは、付着した泥やほこり絡みついた異物(髪の毛、糸くず、ひも等)を取り除き、油(マシン油等)を数滴差して下さい。



余分な油は乾いた布でしっかり拭きとて下さい。
車輪やブレーキには注油しないで下さい。

3.点検項目……使用前に確認して下さい

- 直進性……………左右均等な力で押しても真っ直ぐ進まない時はフレームの歪みやキャスターの異常が考えられます。
- ねじ類の緩み……………緩みがある時は締め直し、部品の脱落や締まらない等の不具合がある場合は、使用を中止して部品交換をして下さい。(Eリング、ピン、ワッシャー、ボルト、ナット、ノブねじ)
- ブレーキの効き……………効きが悪いときは車輪やブレーキシューの磨耗による調整不足、取り付けねじの緩み、ブレーキワイヤーやレバーの損傷が考えられます。
- 折りたたみ……………折りたためない、折りたたみにくい時はPUSHボタン部の不良やフレームの歪みが考えられます。
- キャスターのぶれやガタつき……………異物が絡み付いているかキャスター取り付けねじの緩み、車輪の磨耗が考えられます。取り付けねじに緩みが有る時は、スパナで締め付けてから使用して下さい。
- 異音の発生……………部品がこすれている、車輪に異物が付いていたり油切れが発生している等が考えられます。



異常があった場合は直ちに使用を中止し販売店までご相談下さい。
改造や正規の部品以外を取付けるなどしないで下さい。

4.その他

- サビが発生した時…スチールブラシ等でサビを落とした後に油性塗料を塗るなどして下さい。ひどいサビの場合は修理依頼をして下さい。
- 交換推奨部品……………ご購入後、キャスターと肘置マットカバーは3年を目安に交換して頂きますと安心して快適にご利用になります。




工具を使用するときは軍手等で保護しながら作業して下さい。
修理のご相談はお買い上げの販売店までご連絡下さい。


操作の仕方

下のイラストを参考に正しい操作位置で肘置マットを持ち操作して下さい。

○ 正しい操作位置




× 誤った操作位置




反対向き




片寄り過ぎ




前に寄り過ぎ




斜め押し




横押し




離れ過ぎ



横から押す



前から押す



片手使用



誤った位置で操作されると転倒する恐れがあります。

手・腕部以外での操作は危険です。


肘置マット以外を持って操作しないで下さい。

後向きや横方向に向かって進むと転倒する恐れがあります。


注意

各部の名称


アルコーXA型



アルコー1S-X型




ブレーキ調整ねじ




【ブレーキの効きを強くする】

- ①ブレーキ調整ねじの固定ナットを緩めて下さい。
- ②ブレーキがしっかりと効く位置までボルト・ナット間を伸ばして下さい。
- ③固定ナットをナット側の位置で緩まない様にしっかりと締めて下さい。



【ブレーキの効きを弱くする】

上記手順を参考にしてボルト・ナット間を縮めて下さい。




⚠ 上記方法で調整してもブレーキが効かない場合は使用しないで下さい。
固定ナットは必ず締めて下さい。



使用方法

1 開き方


折りたたんだ状態から、開いた状態（使用するときの状態）にする方法を説明します。



折りたたんだ状態



使用する状態




① PUSH ボタン部前面の PUSH と描いてある部分を押し込んで下さい。このとき、肘置マットが少し開きます。

● PUSH ボタンが固い場合


左右のマットの折りたたみ幅を更に狭めると押しやすくなります。

● PUSH ボタンを押しても開かない場合


ボタンを押しながら肘置マットを少し開いて下さい。



② PUSH ボタン部を下に下げるよう肘置マットを左右に開いて下さい。



③さらに左右のクロスバーを押し下げます。




④最後に、肘置マットの中央付近を押し下げます。

このとき、PUSHボタン部が「カチッ」という音と共にロックされます。

 注意	PUSHボタン部を持って押し下げると指を挟みケガをする恐れがあります。 ロックされていない状態で使用しないで下さい。 マット支柱が4箇所同じ高さにならないと開きにくく故障の原因になります。
---------------	--

■これで使用できる状態になりました。


2 肘置マットの高さ調節



①本体フレームの上部にあるノブねじを緩めてマット支柱が上下に動くようにして下さい。


②肘置マットを使用する方に最適な高さへ調節します。

 注意	ご利用になる高さ設定は医療機関、ケアマネージャー、福祉用具専門相談員などにご相談のうえ決めて下さい。 高さの調節は歩行器を使用する状態で行って下さい。
---------------	--




③高さが決まればノブねじを締めてマット支柱を4箇所すべて同じ高さで固定します。

このとき、ノブねじがマット支柱の凹部にしっかりとはまり込んでいるようにして下さい。




この凹部位置で高さ調節すると支柱がしっかりと止まります。



断面図

 注意	肘置マットがしっかりと固定されないと使用中に落下して大変危険です。 マット支柱が4箇所すべて同じ高さにならないと故障や転倒する恐れがあります。
---------------	--

3 折りたたみ方



① PUSH ボタン部前面の PUSH と描いてある部分を押し込んで下さい。このとき、肘置マットが少し閉まります。

②左右のクロスバーを引き上げます。

PUSH ボタン部が「カチッ」という音と共にロックされたことを確認して下さい。

● PUSH ボタンが固い場合


マット上面を下方向へ押さえながらボタンを押して下さい。



折りたたんだ状態のまま使用しないで下さい。
ロックされていない状態で移動しないで下さい。
マット支柱が2箇所同じ高さになっていないと折りたたみにくく故障の原因になります。

4 ブレーキの説明


● XA型



ブレーキ

①ブレーキは左右に分かれていますので、操作には十分注意して下さい。
(左右同時にかかるブレーキではありません)

● 1S-X型



ブレーキ

①ブレーキレバーを手前に引くとブレーキが掛かります。
(左右同時にかかるブレーキではありません)
②ブレーキ調節はブレーキワイヤー途中に設けているブレーキ調節ねじで行って下さい。
(調節ねじ部を長くすると効きが強くなります)

パーキングロック

①パーキングロックはブレーキレバーを前方に押し倒すと掛かります。
(このときキャスターが完全にロックされていることを確認して下さい)
②パーキングロックはブレーキレバーを手前に引くと元の位置に戻り解除されます。
(このときキャスターがスムーズに動くことを確認してから使用して下さい)

グリップ角度の変え方

グリップは任意の角度に固定できますので、ご利用に最適な角度に調節して下さい。
①クランプレバーを左回転(反時計回り)させて緩めます。
②使用に最適な角度までグリップをずらし、クランプレバーを右回転(時計回り)させて締め付けて固定します。
③クランプレバーは手前に引くと内部ギアのロックがはずれて自由にレバーの角度を変えることが出来ます。クランプレバーの角度を変えながら使用時にグリップが動かなくなるまでしっかりと締め付けて下さい。



使用前にはグリップがしっかりと固定されているか確認して下さい。

パーキングロックをかけたまま移動しないで下さい。

ブレーキの効かない時や調節が出来ない時は使用を中止しお買い上げの販売店までご相談下さい。

仕様

型名 寸法	アルコーXA型	アルコー1S-X型
幅 (mm)	570	515
奥行 (mm)	700	570
マット高さ (mm)	920~1120 (6段階ピッチ40)	875~1035 (5段階ピッチ40)
マット内寸法 (mm)	幅 380 奥行480	幅 345 奥行265
マット幅 (mm)	50	85
折りたたみ幅 (mm)	390	220
重量 (kg)	14	15
フレーム材質	スチール製 メッキ仕上	スチール製 メッキ仕上
マット材質	ウレタン(内) 人工合皮(外)	ウレタン(内) 人工合皮(外)
前輪 (mm)	100自在	100自在
後輪 (mm)	100固定 ブレーキ付	100固定 パーキングロック/ブレーキ付

保証とアフターサービス

1.保証書

保証書は必ず所定の事項を記入のうえ大切に保管して下さい。

2.修理を依頼されるとき

以下の内容をご確認のうえお買い上げの販売店までご連絡下さい。

●連絡していただきたい内容

品名とお買い上げ日

破損・異常の内容をできるだけ詳しく

施設名、お名前、ご住所、電話番号

●保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。

ただし、保証期間内でも有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧下さい。

●保証期間が過ぎた後は

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3.部品の最低保有年数は

補修用性能部品は製造打切り後5年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.ご相談について

お手入れ・お取扱い方法などでお困りの場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせ下さい。

保証書

品 名	
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	

【保証規定】

- この商品の保証期間はお買い上げの日より1年間です。
- 保証期間内は部品の欠落や加工不良など、メーカーの責任によるものは無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤りや取扱い不注意による故障・損傷
 - 弊社以外で行われた不当な修理や改造による故障・損傷
 - タイヤ・車輪・ブレーキパッドの自然消耗
 - 地震や風水害などの天災及び事故や火災などによる故障・損傷
 - 間違った使用方法で生じた故障・損傷
 - 気温・湿度などが特殊な環境の中で使用して生じた故障・損傷
 - 取扱説明書に従わないで生じた故障・損傷
 - 日本国外でご使用の場合
- 一度使用したものは原則として製品のお取替えは出来ません。
- この商品を第三者にお譲りになられる場合、本書も必ずあわせてお渡し下さい。
- この保証書がない場合は保証対象外になります。

株式会社 星光医療器製作所

本社・工場／〒578-0901 東大阪市加納5丁目11-6
TEL(072)870-1912(代) FAX(072)870-1915

物流センター／〒578-0921 東大阪市水走3丁目6-12
TEL(072)961-9081 FAX(072)961-9082

URL <https://www.seiko-aruko.jp>
E-mail : office@aruko.co.jp

(2023年10月第2版)